

DL 90 LED

Instrukcja montażu









Installation instructions

Instructions de montage


Montageanleitung

IP44


230 V
50 Hz




- PL – Wyłączyć zasilanie przed wymianą lampy.
- UK – Disconnect the unit before changing the lamp.
- F – Débrancher l'appareil avant de changer la lampe.
- D – Von den Auswechseln der Lampe die Leuchte von der Netzspannung trennen.




1



2



3



P.U.H. "IMPERIAL" Sp. z o.o. Donat Król, Dariusz Król

ul. Kobiórzańska 85, 78-200 Białogard
tel. +48 94 312 78 20, tel./fax. +48 94 312 78 69
email: office@imperial.pl
NIP 672-000-62-93

imperial®

P.U.H. "IMPERIAL" Sp. z o.o. Donat Król, Dariusz Król

ul. Kobiórzańska 85, 78-200 Białogard
tel. +48 94 312 78 20, tel./fax. +48 94 312 78 69
email: office@imperial.pl
NIP 672-000-62-93

imperial®